

De golftrolley in elkaar zetten in slechts 5 klikken.



De golftrolley bestaat uit 5 onderdelen
1. De as waar de 2 motoren inzitten
2. linkerwiel
3. Rechterwiel
4. Voorwiel met stang
5. Aanduwstang met bediening





Eerst worden de 2 wielen aan de as bevestigd.
Op het wiel zit een knop, deze indrukken en het wiel over de stang heen schuiven. Let erop dat de 4 knoppen vallen in de 4 gaten. Het wiel zit nu in de aandrijving van de motor.
De stang heeft 2 groeven. Als het wiel valt in de eerste groef, dan loopt het los van de motor. De 4 knoppen vallen niet in de 4 gaten. En kan de trolley worden gebruikt zonder aandrijving van de motor. (loopt wat makkelijker als men vergeten is de accu op te laden)




Vervolgens worden de stangen in de as geklikt.
Knop op de stang indrukken en in de stang van de as schuiven net zo diep totdat de knop in het gaatje weer omhoog klikt. Schuiven gaat makkelijker als je alles een beetje hen en weer draait. valt de knop niet direct in het gaatje, dan doorschuiven tot het einde en met een klein rukje de stang omhoog trekken.
De aanduwstang heeft een grijze stip en wordt bevestigd op de stang met ook een grijze stip. Doet men het verkeerd, rijdt de trolley achteruit.
De stekkers zijn verschillend aan de binnenkant en passen maar op één manier in het contact. Wel de schroefdraad aandraaien, vooral als het vochtig weer is.



Op de aanduwstang zit een grote draaiknop. Hiermee is de hoogte van de bedieningsstang in te stellen en de houder van de tas.




Uit elkaar halen gaat in omgekeerde volgorde.
Bij de stangen de knop goed indrukken en de stang iets draaien totdat de knop niet meer in het gaatje zit. Dan de stang iets draaien en omhoog trekken. Het is even wennen en zal na een paar keer een stuk makkelijker gaan.




GolfTed.nl

Vooral in het begin zal alles wat stroef en stug aanvoelen. Maar als men de trolley een paar keer heeft gebruikt, gaat het een stuk makkelijker. De onderdelen moeten eerst met elkaar een beetje ingespeeld worden.



Stroom aanzetten; knop 3 5 seconden ingedrukt houden.

1. **Stroomindicatie.** Als dit lichtje groen brandt staat er stroom op. Gaat het rood knipperen, dan raakt de accu leeg. Bij constant rood licht is de accu leeg en zal de trolley stoppen. Direct de stroom uitzetten en eerst de accu opladen. Of verder gaan door de wielen iets naar buiten te zetten en zelf de trolley duwen.
2. **Vooruitloop functie.** 1x indrukken en de trolley gaat 10 meter vooruit en stop vanzelf. 2x indrukken is 20 meter en 3x indrukken is 30 meter. Druk je per ongeluk op de groene knop, dan de trolley iets optillen en de rode knop indrukken.
3. **Rode knop.** Als de trolley in beweging is gezet met knop 4 en je drukt op de rode knop, dan stopt de trolley. Druk je daarna weer op de rode knop, dan gaat de trolley weer verder in dezelfde snelheid als voor de stop. Ik adviseer om deze knop zoveel mogelijk te gebruiken. Dat loopt veel rustiger.
4. **Snelheid.** Draai aan de knop om de juiste snelheid te bepalen. **Rustig draaien, anders schiet de trolley te snel vooruit.**



De afstandsbediening

Om de afstandsbediening aan te melden; Trolley aan, snelheidsknop uitzetten (terugdraaien tot het uitklikt) A.B. aan en de vooruitknop 20 seconden ingedrukt houden, totdat de trolley vooruit gaat.


1. Aan / uit schuifknop. Uitzetten voordat je de afst. bed. in de broekzak stopt. Aan zetten als je het weer wilt gebruiken. Op deze manier gaat de trolley niet lopen als de plooi van de broek per ongeluk op een knop drukt.
2. Lampje gaat rood oplichten als je een knop indrukt.
3. Bedieningsknoppen. Kort indrukken voor een commando.
4. Vooruitloop knop. Maar die zal je niet gebruiken.

Altijd snelheidsknop 4 uitzetten als je op de A.B. verder gaat.



Parapluhouder

Bij het bewegen van de houder van boven naar beneden en andersom, de houder eerst goed losdraaien. Bij het bewegen naar boven of beneden, kan je misschien je duim tegen de usb stekker houden. Zo houd je de ring tegen dat het niet naar buiten beweegt.
De parapluhouder goed doordraaien.
Ook al zit het schroefdraad tot het einde van de eerste lus. Als je dan verder draait trekt het de 2e lus omhoog en klemt het stormvast.



Voorwiel stellen:
Als het voorwiel naar links of rechts trekt, dan staat de as wat scheef. Dit is op te lossen door de 2 inbus schroeven los te draaien, de as in de juiste richting zetten en de inbus weer vastmaken.

Tips om de lithium accu in topconditie en houden:

- Na 36 holes is het beter om de accu direct te laden. Lege accu's hebben een veel kortere levensduur.
- Zorg dat er voldoende ventilatie is tijdens het opladen en dat de accu horizontaal ligt.
- Op de acculader zit een lichtje welke gaat branden bij het laden. Rood is opladen en bij groen is de accu vol.
- Als de accu langere tijd niet wordt gebruikt of gaat overwinteren, is het beter dat de accu geheel opgeladen is en deze wegzet in een droge vorstvrije ruimte.
- DE ACCU NOOIT GEHEEL ONTLADEN. Als de accu leeg is, stopt de trolley, nooit proberen verder te rijden op de accu. Beter is om dan de elektra motor uit te zetten en duwend verder gaan. De wielen in loopstand zetten. De accu wel meteen opladen en niet leeg wegzetten.

Garantie op de lithium accu en lader is 2 jaar vanaf datum aankoop en bij normaal gebruik.

De garantie geldt niet bij:

- Schade aan de accu door ontladen van de accu bij bovenmatig gebruik.
  Ofewel, nadat de accu leeg is toch steeds proberen door te rijden op de accu. Of de accu niet direct opladen nadat het leeg is geraakt.
  Een bijna lege accu ontlaadt heel langzaam tot 0% en dat mag niet gebeuren.
- Verminderde capaciteit door de accu voor langere tijd ongeladen te bewaren.
- Schade door oververhitting tijdens het laden. Onvoldoende venventilatie.
- Gebruik van de accu nadat de schade is ontstaan en ontdekt.
- Als de accu (meestal met trolley) in het water beland.

Als blijkt dat accu, na te zijn getest, schade heeft door een van de bovenstaande punten en dus niet voor vervanging in aanmerking komt, zullen de testkosten worden gefactureerd.

Onderhoud van de elektrische golftolley:

- Na een rondje golfen de trolley schoonmaken met een vochtige doek.
- De trolley nooit schoonspuiten met water en zeker niet met water onder hoge druk.
- De lopende onderdelen nooit insmeren met olie. Gewoon schoonhouden is veel beter.

GolfTed.nl

Ted Bakker
Termijen 166
1852 TK Heiloo

T. 06 55 37 33 00
info@golfted.nl
www.golfted.nl