Inpak instructies RVS

Graag deze instructies goed opvolgen.
Beschadigde trolleys worden niet retour genomen.



Leg eerst de 2 wielen plat in de doos



Wielen afdekken met karton of foam.
In de hoeken 4 gelijke delen foam,
De wielen liggen nu vast.



De as met de motoren er in.
De buizen die uitsteken gaan naar boven
en opzij. Bij AB steek het kleinste buisje
naar achteren.
Voorwiel met buis neerleggen.



2x foam onderin om de as vast te leggen.
2 x lange foam op de lange zijde.
De foam mag niet boven de doos uitkomen.



Het kleine wieltje afdekken met dunne foam.
De accu plaatsen en met dun stukje foam
vastzetten.



De duwbuis erin. Parapluhouder boven de as.
Scharnier gedeelte op de kleine wielen.
De doos met acculader tussen de pluhouder
en de buis.



Foam tussen korte kant en handvat.
stukje foam tussen lange kant en buis
om dit vast te zetten.



Deksel er op en goed vastplakken.
Verzendsticker erop en versturen.

GolfTed.nl